

Stil blir stiligere med Designgulv

Ingenting preger et rom mer enn gulvet. Weber Designgulv fremhever egenarten i det som plasseres på det, enten det er et møbel, et kjøkken, en vase eller et menneske. Det får resten av rommet til å skinne. Designgulvet fremhever deg. Og ditt.



Fremhev stilen med Designgulv

Alt blir penere på et pent gulv.

Designgulv fra Weber løfter frem alt fra stilikoner til naturens vakre estetikk. Valget mellom de ulike fargevariantene spenner fra varme nyanser av grått til sand og brunt – alle fra naturens harmoniske fargepalett. Gulvet kan legges som en rolig og homogen gulvflate med weberfloor Design Colours unike spill og svake sjatteringer. Designgulv fås også i terrazzo-liknende varianter. Da slipes overflaten på weberfloor Design Grinded Stone ned, til de små natursteinene kommer polert til syne i gulvoverflaten. Hvert Designgulv er unikt og gjør alt rundt seg bedre. Våre upigmenterte industriavrettinger kan også benyttes som et ferdig Designgulv. Disse variantene er angitt i fargepaletten som Industry SR, 4655 Industry Flow og 4610 Industry Top.

Fargenøyaktighet på ferdig gulv vil variere, og fargeprøvene presentert i denne brosjyren må anses som veiledende.

G10 Offwhite
Design Colour

G20 Light Grey
Design Colour

G40 Warm Grey
Design Colour

G60 Dark Grey
Design Colour

G80 Antrasitt
Design Colour

G10 Offwhite
Design Colour

G60 Dark Grey
Design Grinded Stone

Industry SR Grinded

Industry SR

4610 Industry Top

4655 Industry Flow

G10 Offwhite
Design Grinded Stone

G40 Warm Grey
Design Grinded Stone

G60 Dark Grey
Design Grinded Stone

4610 Industry Top



«Vi ville unngå flisgulv med fuger fordi det er vanskeligere å vaske og gulvflaten får mønster og linjer. Med Weber Designgulv har vi i stedet fått et homogent gulv med jevn farge som er enkelt å vaske.»

ARKITEKT MAGDALENEA KONOPKA-KOBUS, I HOLON.

Det er gulvet det står på

Gulvet er den viktigste komponenten i et rom. Gulvet er den flaten i rommet vi er mest i kontakt med.

Følelsen du får når du går eller står over lang tid på- virker kroppen og trivselen direkte. Weber Designgulv har høyere elastisitet enn betong og keramiske fliser. Det gir det en «mykere» følelse enn et vanlig betong- gulv. I kombinasjon med gulvvarme, elektrisk eller vannbåren, får du et komfortabelt gulv å leve med.



Et fundament for fremtiden

Weber Designgulv er robust, rett og slitesterkt i industrikkvalitet. Likevel gir Designgulv rommene i en bolig et visuelt løft.

Designgulv er en ferdig gulvflate som legges på stedet, laget av gjennomfarget, sementbasert avrettingsmasse fra Weber. Gulvet er forseglet med en transparent og matt behandling av overflaten. Naturlige bruksmerker ved normal bruk over tid danner en patina som gir gulvet personlighet. Vil du i stedet friske det opp, gi det en ny toppbehandling.



Til de fleste typer bygg

Designgulvet vårt egner seg like godt i boliger, som butikker, hoteller og andre større lokaler. Weber Designgulv er et godt alternativ til parkett, fliser eller belegg i de fleste typer bygg.

Det tynne toppsjiktet på rundt ti millimeter, er enkelt å kombinere. Legg det til eksempel sammen med våre Lydgulv eller Komfortgulv, som brukes mye i både bolig- og næringsbygg.

Underlaget gulvet legges på må være sementbasert, enten av betong eller gulvavretting. Basesjiktet må være stabilt, solid og armert så sjansen for riss og sprekker blir så liten som mulig. Weber Designgulv støpes med vedheft og speiler dermed kvaliteten på fundamentet under. Egner seg ikke i våtrom og utearealer.



Hold gulvet ved like

Ta vare på gulvets uttrykk og egenskaper.

Rengjør normalt med nøytrale rengjøringsmidler etter behov. Støvsug eller kost opp løs smuss, sand, grus og støv. Gulvet skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig.

Daglig bruk vil synes på gulvet over tid. Væsker som juice, rødvin, olje og lignende, kan gi misfarging og flekker hvis det får ligge og trekke ned i gulvoverflaten. Søl av væsker bør tørkes opp så fort som mulig hvis dette skal unngås. Men noen liker sitt betong-liknende gulv slik. Med sjel som forteller historien om hva gulvet har opplevd.

Bruk dørmatter og innbygde smussoppsamlingsoner både utenfor og innenfor entréer og gangstrøk hvis du vil redusere slitasje og skader på gulvet. Ripende

sandkorn kan lage merker. Riper og hakk kan oppstå hvis gulvet utsettes for store belastninger som skraping fra møbler eller spisse/skarpe gjenstander som faller ned på det.

Bruk beskyttende knotter under møbler, stolben og lignende for å beskytte mot riper og mørke merker. Gummi kan avgi merker i gulvet over tid, bruk derfor filtknotter. Unngå også bruk av hardplastknotter. Under kontorstolhjul skal det legges en beskyttende matte eller mykere materiale under hjulene. Vær oppmerksom på bruk av stiletthæler.

Forutsetninger

Å legge et Weber Designgulv er betydelig mer krevende enn å avrette et gulv til belegg og parkett. Gulvet bør derfor alltid legges av en Sertifisert Weber Gulventreprenør (SWG). Evaluering av underlaget, arbeidsytelse og kvalitetssikring er avgjørende for at du skal få et godt sluttresultat

SWG - Sertifiserte Weber Gulventreprenører er våre viktigste partnere for å sikre høy kvalitet og profesjonell utførelse av alle våre konsepter og løsninger. Vi stiller strenge krav til seriøsitet og kompetanse.

Sertifiserte Weber Gulventreprenører er tilgjengelige over hele landet. Se hele listen på www.glava.no

Er helt unikt gulv

Weber Designgulv er et «levende» produkt. Gulvets utseende vil variere avhengig av både materialet som legges og de fysiske forutsetningene, for eksempel temperatur og luftfuktighet, på stedet.

Fargeforskjeller, skygger og mønstre kan forekomme i et mineralbasert naturprodukt, blant annet avhengig av bindemiddelet og fargestoffene i produktet. Det gir et unikt gulv. Overflaten på gulvet endres under overflatebehandlingen. Test derfor alltid på et lite område først. Vanligvis blir gulvet noe mørkere. Fremmedelemer som beveger seg i lufta kan også påvirke det nylagte gulvet og lage merker i overflatebehandlingen.

Riss kan oppstå, på lik linje som med andre sementbaserte materialer. Luftporer kan forekomme i overflaten som små «knappenålshull». Siden Weber Designgulv er et naturprodukt, vil produktprøver kun representere en liten del av gulvet. Et ferdig gulv kan fremstå med variasjoner i farge-

nøyaktighet, struktur, mønster og overflatefinish som en liten produktprøve eller mindre prøveflate ikke kan vise.

Ta hensyn rett før og etter legging

Unngå direkte sollys og trekk, før, under- og de første dagene etter legging. Store glassfasader må tildekkes. Vær oppmerksom på ventilasjon og air condition for å unngå kondensering eller lekkasjer som kan føre til vann som drypper ned på gulvet under legging eller herding før overflatebehandlingen er utført. Fancoil i himling bør være avstengt. Bruk av gassfyring eller avfukter skal unngås før-, under- og de første dagene etter legging.

Ved større belastning enn gangtrafikk før gulvet er ferdig herdet, skal det benyttes lastfordelende plater. Gulvet skal herde i minst 48 timer før tildekking med diffusjonsåpne materialer. Gulvet tåler full mekanisk belastning ca. 1-2 uker etter legging.

Bruk av gassfyring eller avfukter skal unngås før-, under- og de første dagene etter legging. Det samme gjelder bruk av gulvvarme.

Les utfyllende informasjon om løsningen Weber Designgulv på glava.no



Weber Designgulv nesten ferdig i Frekhaug kulturhus.



GLAVA®



GLAVA®

Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: 69 81 84 00

glava.no